

Freeze-tag® Indikator (10 Minuten)

Beschreibung

Der Freeze-tag® überwacht zuverlässig und genau die Umgebungstemperatur und zeigt auf seinem Display an, ob die Temperatur unter 0°C für mehr als 10 Minuten gefallen ist.

WICHTIG: Der Freeze-tag® überwacht nur dessen ausgesetzte Temperatur und nicht die Produktqualität. Der Freeze-tag® soll signalisieren, ob ein Test/Bewertung der Produktqualität erforderlich ist.

Betriebsanleitung

1. Freeze-tag® mit der zu überwachenden Ware beilegen.
2. Bevor der Freeze-tag® abgelesen wird, sollte er in einer Umgebungstemperatur über dem Gefrierpunkt für mindestens 2 Minuten sein.
3. Ablesen, welche Anzeige auf dem Display des Freeze-tag® erscheint:



= OK Anzeige



Das überwachte Produkt wurde nicht Temperaturen unter 0°C für mehr als 10 Minuten ausgesetzt.



= ALARM Anzeige



Das überwachte Produkt wurde Temperaturen unter 0°C für mehr als 10 Minuten ausgesetzt.

Die ALARM Anzeige ist unwiderruflich!

Falls das Display nichts anzeigt, Freeze-tag® Raumtemperatur aussetzen und 2 Minuten warten. Falls das Display immer noch nichts anzeigt, bitte Ablaufdatum überprüfen. (siehe untenstehende Rubrik „Lot Code Erklärung“)

Spezifikationen

Messgenauigkeit Temperatur	+/- 0.3°C typ
Messgenauigkeit Alarmzeit	+/- 5%
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Hergestellt in Malaysia	

Lagerung

Der Freeze-tag® muss in einer kontrollierten Umgebung von +4°C bis +60°C gelagert werden.
Der Freeze-tag® ist immer aktiv!

Lot Code Erklärung

Beispiel: ▲ EXP/LOT 2008-05/A

In diesem Beispiel ist das Ablaufdatum des Freeze-tag® Mai 2008 (2008-05). Die gleiche Nummer wird als Produktion Los Nummer verwendet. Die darauf folgenden Buchstaben werden nur für den Hersteller gebraucht.

!!ACHTUNG!!

Der Freeze-tag® enthält eine Lithium Batterie. Bitte beachten Sie die folgenden Instruktionen sorgfältig:

- Öffnen oder zerstören Sie nie das Gehäuse des Freeze-tag®
- Setzen Sie den Freeze-tag® nie hohen Temperaturen aus (Beispiel: Feuer, Herd, Ofen, Mikrowelle, usw.)
- Immer ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Die Batterie entspricht der **IATA DGR Packaging Instruktion 970 Teil 1** und gilt somit nicht als Gefahrgut

Bei der Entsorgung der Batterien, bitte beachten Sie immer die jeweiligen Bestimmungen in Ihrer Region.
Der Freeze-tag® kann zum Recycling auch an den Hersteller zurück geschickt werden.

Vertrieb: Berlinger & Co. AG
 Mitteldorfstrasse 2
 9608 Ganterschwil
 Switzerland
 Tel. 0041 (0)71 982 88 11
 Fax 0041 (0)71 982 88 39
 info@berlinger.ch
 www.berlinger.ch

Hersteller: Q-tag AG
 Mitteldorfstrasse 2
 9608 Ganterschwil
 Switzerland
 Tel. 0041 (0)71 982 88 11
 Fax 0041 (0)71 982 88 39
 www.freeze-tag.ch